

Varianten

Relaiskasten:

- Type 44 (enkel);
- Type 45 (dubbel);
- Type 42 (lage LSO-kast);
- Overige typen (bijv. 17, 22, 23, 24, 25).

Hoogspanningskasten:

- Type 13, 17, 32;
- Overige typen.

Waarom beveiligen:

- Molestbestendig;
- Uitgifte sleutels via ProRail;
- Gecontroleerde sleuteluitgifte;
- Eenvoudige montage op locatie;
- Opname en rapportage per kilometrerings van de kasten.



Kastbeveiligingen voor alle soorten kasten aan het spoor

Armada Mobility heeft, in samenwerking met ProRail, de productontwikkeling gedaan van kastbeveiligingen. Deze molestbestendige kastbeveiligingen worden gebruikt, daar waar men last heeft van het openbreken van kasten langs het spoor. Voor elk voorkomend type kast is een beveiliging ontworpen.

De kastbeveiligingen zijn uitgevoerd met gecertificeerde, speciale hardstalen hangsloten, voorzien van de inscriptie 'seinwezen'. De hangsloten zijn voorzien van een speciale cilinder, sleutels zijn te verkrijgen via het uitgifteloket van ProRail. Een prima manier om de administratie van uw sleuteluitgifte te updaten.

Armada Mobility verzorgt graag voor u de montage op locatie. Daarnaast kunnen wij desgewenst een 'kastenschouw' voor u uitvoeren, inclusief rapportage. Elke kastregistratie zal voorzien zijn van de desbetreffende lijn- en geocode, de kilometrerings en het desbetreffende kastnummer.

Wellicht een mooie gelegenheid om uw kastadministratie te updaten.

